

VE-Eimシリーズ専用ハーネス適応表

対象機種：VE-Eim53、VE-Eim54SD

2012年4月

- ・本書は上記対象機種の適応表です。対象以外の機種を取り付ける場合は、別途、弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。
- ・VE-Eimシリーズを取り付ける際は、弊社指定のイモビ接続ハーネスと車種別専用ハーネスを必ずご使用ください。
- ・車種名や型式、年式の記載が無い車両やマニュアルミッション車には取付できません。
- ・弊社エンジンスタターは、販売店様やカーディーラー様での取付を対象としております。
個人のお客様に対する取り付けサポートは行っておりません。また、お客様ご自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。

※弊社製品を取り付けたことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、一切その責任を負いません。

記載の内容は、2012年4月17日現在のものです

お客様ご相談センター
(0564)45-6515

札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288
東京(03)3769-2525 名古屋(0564)66-8411 大阪(06)6386-2555
広島(082)832-2338 福岡(092)477-3731

- ・本書はVE-Eim53/Eim54SDの適応表です。対象以外の機種を取り付ける場合は、別途、弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。
- ・VE-Eimシリーズを取り付ける際は、別途、イモビ接続ハーネスと車種別専用ハーネスが必ず必要となります。
- ・車種名や型式、年式の記載が無い車両やマニュアルミッション車には取付できません。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・「セキュリティアラーム対応」表記については、メーカー標準装備あるいはメーカーオプションのみが対象になります。ディーラーオプション（販売店装着）のセキュリティアラームについては対応しておりません。
- ・オートクルーズや電動チルトステアリングシステム装備車では、まれにこれらが働かないことがあります。
- ・オートドアロックシステム付き車の場合、エンジンスタートによる始動時やアイドリング終了時、オートドアロックシステムの機能により、ドアのアンロック(解錠)が行われます。
- ・記載の車種・年式・装備以外の車両に取り付ける場合は、別途、弊社車種別専用ハーネス適応表をご覧ください。

ダイハツ

車種名	型式	年式	エンジン始動に必要な別売品			イモビ代替スイッチの設定 *必ず○が付いている番号に設定してください (×の位置では始動できません。)			ドアロック機能を使用するための別売品		ドアミラーコントロールの別売品 (電動格納式車のみ)	備考
			イモビ接続ハーネスと車種別専用ハーネスの2点が必要	1	2	3	車両条件	必要な別売品				
クー (キーフリー装備車)	M40#, M41#系	H18. 5~H22. 7	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF			
		H22. 7~	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF	リアガラスに貼られている「低排出ガス車」のステッカーに星が3つ記載されている車両が対象となります		
ソニカ (キーフリー標準装備)	L40#, L41#系	H18. 6~H21. 4	DIM-001L + D-104	○	×	×	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	×		Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください	
タント (キーフリー装備車)	L35#, L36#系	H17.12~H19.12	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF		Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください	
		H19.12~H22. 9	DIM-002L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×		Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスタートでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります	
	L37#, L38#系	H22. 9~H23. 6	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×		次の車台番号の車両に取り付け可能です ・2WD L375 車台番号 0369283~ 以降のキーフリーシステム装備車 ・4WD L385 車台番号 0049634~ 以降のキーフリーシステム装備車 Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスタートでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります	
		H23. 6~	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×		Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスタートでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります オルタネータ線を必ず接続してください	
タント エグゼ (キーフリー装備車)	L45#, L46#系	H21.12~H22.10	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×		Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスタートでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります	
	L45#, L46#系	H22.10~H23. 7	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×		Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスタートでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります	
ビーゴ (キーフリー装備車)	J20#, J21#系	H18. 1~H22. 7	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF			
		H22. 7~	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF			
ブーン (キーフリー装備車)	M30#, M31#系	H16. 6~H22. 2	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF			
ブーン ルミナス (キーフリー装備車)	M5#2G系	H20.12~	DIM-003L + T-122	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF		ターボタイマー機能は使用できません エンジンスタートでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります	
ミラ (キーフリー装備車)	L27#, L28#系	H18.12~H20.12	DIM-001L + D-104	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×		Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください	
	L27#, L28#系	H20.12~H23. 7	DIM-003L + D-104	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×		Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスタートでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります	

記載の情報は、2012年4月17日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
和暦	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

ダイハツ

ミラ ココア (キーフリー装備車)	L67#, L68#系	H21. 8~H23. 6	DIM-003L + D-104	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスターターでのアイドル中やアイドル停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります
		H23. 6~H24. 4	DIM-003L + D-104	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスターターでのアイドル中やアイドル停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります
ムーヴ (キーフリー装備車) ※ブッシュスタート装備車は取付不可	L17#, L18#系	H18.12~H20.12	DIM-001L + D-104	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください
		H20.12~H22.12	DIM-003L + D-104	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスターターでのアイドル中やアイドル停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります
	LA10#, LA11#系	H22.12~H23.11	取付不可				取付不可		×	
ムーヴ コンテ (キーフリー装備車)	L57#, L58#系	H20. 8~	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスターターでのアイドル中やアイドル停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります
ムーヴ ラテ (キーフリー装備車)	L55#, L56#系	H19. 6~H21. 3	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください

トヨタ

車種名	型式	年式	エンジン始動に必要な別売品 イモビ接続ハーネスと車種別専用ハーネスの2点が必要	イモビ切替スイッチの設定 *必ず○が付いている番号に設定してください (×の位置では始動できません。)			ドアロック機能を使用するための別売品		ドアミラーコントロールの別売品 (電動格納式車のみ)	備考
				1	2	3	車両条件	必要な別売品		
bB (キーフリー装備車)	C2#系	H17.12~H22. 7	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF	
		H22. 7~	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF	リアガラスに貼られている「低排出ガス車」のステッカーに星が3つ記載されている車両が対象となります
パッソ (キーフリー装備車)	C1#系	H16. 6~H22. 2	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF	
パッソ セツテ (キーフリー装備車)	M5#2E系	H20.12~	DIM-003L + T-122	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF	ターボタイマー機能は使用できません エンジンスターターでのアイドル中やアイドル停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります
ピクシス スペース (キーフリー装備車)	L575A, L585A	H23. 6~H24. 4	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスターターでのアイドル中やアイドル停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります
ラッシュ (キーフリー装備車)	J20#, J21#系	H18. 1~H22. 7	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF	
		H22. 7~	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	A-35SF	

スバル

車種名	型式	年式	エンジン始動に必要な別売品 イモビ接続ハーネスと車種別専用ハーネスの2点が必要	イモビ切替スイッチの設定 *必ず○が付いている番号に設定してください (×の位置では始動できません。)			ドアロック機能を使用するための別売品		ドアミラーコントロールの別売品 (電動格納式車のみ)	備考
				1	2	3	車両条件	必要な別売品		
デックス (キーフリー装備車)	M40#F, M41#F系	H20.11~H22. 7	DIM-001L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	
		H22. 7~	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	リアガラスに貼られている「低排出ガス車」のステッカーに星が3つ記載されている車両が対象となります
プレオ (キーフリー装備車)	L27#F, L28#F系	H22. 4~H23. 7	DIM-003L + D-104	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください エンジンスターターでのアイドル中やアイドル停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります

記載の情報は、2012年4月17日現在のもので、これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
和暦	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

スバル

車種名	型式	年式	エンジン始動に必要な別売品	イモビ切替スイッチの設定 *必ず○が付いている番号に設定してください (×の位置では始動できません。)			ドアロック機能を使用するための別売品		ドアクラウコントロールの別売品 (電動格納式車のみ)	備考
			イモビ接続ハーネスと車種別専用ハーネスの2点が必要	1	2	3	車両条件	必要な別売品		
ルクラ (キーフリー装備車)	L45#F、L46#F系	H22.4~H22.10	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、 Pポジション設定を行ってください エンジンスタートでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります
		H22.10~H23.7	DIM-003L + T-116C	○	×	×	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	×	Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、 Pポジション設定を行ってください エンジンスタートでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります

スズキ

車種名	型式	年式	エンジン始動に必要な別売品	イモビ切替スイッチの設定 *必ず○が付いている番号に設定してください (×の位置では始動できません。)			ドアロック機能を使用するための別売品		ドアクラウコントロールの別売品 (電動格納式車のみ)	備考
			イモビ接続ハーネスと車種別専用ハーネスの2点が必要	1	2	3	車両条件	必要な別売品		
SX4 (イモビライザー標準装備)	YA、YB、YC系	H18.7~	SIM-001 + S-116	×	×	○	電気式ドアロック付車	A-17SF	×	ターボタイマー機能は使用できません
MRワゴン (プッシュスタート装備車)	MF33S	H23.1~	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
アルト (プッシュスタート装備車)	HA25S	H21.12~	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
アルト ラバン (プッシュスタート装備車)	HE22S	H20.11~H22.8	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
		H22.8~	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
エスクード (イモビライザー標準装備)	TD54、94系	H17.5~H20.6	SIM-001 + S-116	×	×	○	電気式ドアロック付車	A-17SF	×	ターボタイマー機能は使用できません
	TDA4W、TDB4W	H20.6~	SIM-001 + S-116	×	×	○	電気式ドアロック付車	A-17SF	×	オルタネータ線を必ず接続してください ターボタイマー機能は使用できません
スイフト (イモビライザー標準装備)	ZC11S、21S、31S、71S、ZD11S、21S	H16.11~H22.9	SIM-001 + S-116	×	×	○	電気式ドアロック付車	A-17SF	×	ターボタイマー機能は使用できません
スイフト (プッシュスタート標準装備)	ZC72S、ZD72S	H22.9~	取付不可				取付不可		×	
パレット (SW含む) (プッシュスタート装備車)	MK系	H20.1~H22.8	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
		H22.8~	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
ワゴンR (プッシュスタート装備車)	MH23S	H20.9~H22.8	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
		H22.8~	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません

マツダ

車種名	型式	年式	エンジン始動に必要な別売品	イモビ切替スイッチの設定 *必ず○が付いている番号に設定してください (×の位置では始動できません。)			ドアロック機能を使用するための別売品		ドアクラウコントロールの別売品 (電動格納式車のみ)	備考
			イモビ接続ハーネスと車種別専用ハーネスの2点が必要	1	2	3	車両条件	必要な別売品		
AZワゴン (プッシュスタート装備車)	MJ23S	H20.9~H22.8	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
		H22.8~	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
キャロル (プッシュスタート装備車)	HB25S	H21.12~	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません

日産

車種名	型式	年式	エンジン始動に必要な別売品	イモビ切替スイッチの設定 *必ず○が付いている番号に設定してください (×の位置では始動できません。)			ドアロック機能を使用するための別売品		ドアクラウコントロールの別売品 (電動格納式車のみ)	備考
			イモビ接続ハーネスと車種別専用ハーネスの2点が必要	1	2	3	車両条件	必要な別売品		
モコ (プッシュスタート装備車)	MG33S	H23.2~	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
ルークス (プッシュスタート標準装備)	ML21S	H21.12~H22.8	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません
		H22.8~	SIM-001 + S-117	×	○	×	取付不可		×	ターボタイマー機能は使用できません

記載の情報は、2012年4月17日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
和暦	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24

イモビ接続ハーネス

品番	名称	メーカー希望小売価格		JANコード
		税別	税込	
SIM-001	イモビ接続ハーネス	¥3,000	¥3,150	4968543707083
DIM-001L	イモビ接続ハーネス	¥4,000	¥4,200	4968543707847
DIM-002L	イモビ接続ハーネス	¥6,000	¥6,300	4968543707854
DIM-003L	イモビ接続ハーネス	¥6,000	¥6,300	4968543707861

・イモビ接続ハーネス ————— VE-Eimシリーズの取付に必要なハーネスで、イモビライザー装備車に取り付けるために使用します。

車種別専用ハーネス

ハーネス品番	メーカー希望小売価格		JANコード
	税別	税込	
T-116C	¥5,500	¥5,775	4968543707311
T-122	¥4,000	¥4,200	4968543703412
S-116	¥4,500	¥4,725	4968543705799
S-117	¥4,500	¥4,725	4968543706291
D-104	¥4,000	¥4,200	4968543707762

オプション一覧表

品番	名称	メーカー希望小売価格		JANコード
		税別	税込	
A-17SF	キーレスエントリー	¥2,000	¥2,100	4968543701371
A-18SF	ハザード制御	¥5,800	¥6,090	4968543701388
A-35SF	ドアミラーコントローラ	¥9,800	¥10,290	4968543703979
A-60	オルタネータ線 (コンライト出力線・ドア検出線として使	¥900	¥945	4968543700657
A-70II	ドアロックアダプター	¥6,000	¥6,300	4968543701661
J-09	温度センサ	¥2,000	¥2,100	4968543705737

対応表

機種 品番	VE-Eim53	VE-Eim54SD
A-17SF	○	○
A-18SF	○	○
A-35SF	○	○
A-60	○	○
A-70II	○	○
J-09	○	○

- ・キーレスエントリー ————— エンジンスターターのリモコン操作でドアをロック / アンロックするときに使用します。
- ・ハザード制御 ————— リモコンでエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後ハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。
また、別売のキーレスエントリーを接続するとドアのロック / アンロック時にハザードランプを1回 / 2回点滅してドアロック / アンロックが行われたことをお知らせします。
- ・ドアミラーコントローラ ————— リモコンのロック / アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。
- ・オルタネータ線 ————— エンジン始動の確実性を向上させるときに使用します。特にディーゼル車および寒冷地ではオルタネータ線のご使用をお勧めします。
- ・コンライト出力線 ————— オートライト機能装備車で、オートライト機能設定中でもアイドリング終了時にライトを消灯してバッテリー上がりを防ぎます。(オルタネータ線A-60を使用します。)
- ・ドア検出線 ————— エンジンスターターでアイドリング中にドアを開くと、エンジンが停止します。(オルタネータ線A-60を使用します。)
- ・ドアロックアダプター ————— ドアロック機能を利用するときに使用します。
- ・温度センサ ————— 車室内の温度をリモコンにお知らせします。