

PC Viewer DRY TypeD

クイックガイド

撮影したビデオファイルを見る

● 対応機種一覧



DRY-WiFi40c
DRY-WiFi40d



DRY-WiFi20c
DRY-WiFi20d



DRY-WiFiV5c
DRY-WiFiV5d

● 準備する

本機で録画した映像は、専用ビューアソフトをインストールすることにより、Google Map と連動させて表示できます。

また、映像ファイルを Windows パソコンで直接再生することもできます。

※推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

※再生する動画の種類によっては処理能力が高いパソコンが必要になります。お使いになるパソコン環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。

※CPU やメモリが動作環境に満たない場合、再生時の動作が遅くなることがあります。


※自車位置の表示にはインターネット接続環境が必要です。

- インストール・再生するパソコンの必要スペック
OS : Microsoft Windows7 または 8/8.1
CPU : Core2Duo E8300 以上
メモリ : 最低 2GB
ディスプレイ : 1024x768 / 32 ビットカラー以上

● 専用ビューアソフトの起動

- ① デスクトップにある [PC Viewer DRY TypeD] アイコンをクリックする

※専用ビューアソフトが起動します。



● 専用ビューアソフトの終了

- ① 画面右上にある  をクリックする


※専用ビューアソフトが終了します。




● 録画データの準備

- ① 本機から取り出した microSD カードを専用ビューアソフトがインストールされているパソコンに接続する

- ② デスクトップにある [PC Viewer DRY TypeD] アイコンをクリックする
※専用ビューアソフトが起動します。




- ③  (読み込み) をクリックする



- ④ 接続した microSD カードを選択して、[OK] をクリックする

選択したフォルダのデータが読み込まれ表示されます。



専用ビューアソフトの使い方は、裏面をごらんください。

専用ビューアソフトの使いかた

※ DRY-WiFi40c、DRY-WiFi40d、DRY-WiFi20c、DRY-WiFi20d について
「地図表示」と「走行速度表示」は、カーモードで録画した場合のみ表示します。ポータブルモードではGPSデータを取得できません。

● 専用ビューアソフトの表示と操作

地図表示

読み込まれた映像は Google Maps に連動して自車位置が移動します。
拡大・縮小や移動など、Google Maps に準じた操作ができます。
インターネットに接続されていないと、地図 (Google Maps) は表示されません。※注1

加速度表示

Gセンサーで記録した加速度を表示します。※注2

走行速度表示

GPS で記録した走行速度を表示します。※注3

※注1: GPSデータがない場合は地図表示しません
※注2: Gセンサーデータがない場合は「—」の表示になります。
※注3: GPSデータがない場合は変化しません。



カレンダー

日付をクリックすると、映像リストを切り替えます。映像ファイルのある日付には ● マークを表示します。
選択中の日付はグレー枠で表示し、今日の日付を青枠で表示します。

9 ● グレー枠…選択中の日付
13 ■ 青枠…今日の日付

表示エリア

読み込んだ映像を表示します。

映像リスト

映像を 1 時間ごとの時間軸上に | マークで表示します。
| をクリックすると映像を選択します。
イベント記録は赤色、常時録画は黄色、ポータブルモードは青色で表示します。



映像リストの時間軸例
(8 時台の場合)

8 : 00

8 : 15

8 : 59

画面サイズ切り替え/ 終了ボタン

- 画面非表示
- 画面サイズ最小化
- 画面サイズ最大化
- 終了

表示エリア

選択した映像を表示します。

ファイルの読み込み

- 前のファイルへ移動
- 再生
- 一時停止
- 停止
- 次のファイルへ移動

タイムライン

選択ファイルの再生位置を表示し、ドラッグすると再生位置を変更できます。

音量調整

クリックするとスライダーを表示し、スライダーで音量を調整します。

画面表示切り替え

全画面表示と通常表示を切り替えます。

選択中の映像

選択中の映像を表示します。映像をクリックすると表示エリアで再生します。再生が終わると右のファイルに移動し、順番に再生します。

時間帯の選択


を左右にスライドさせて、表示する映像リストの時間帯を変更します。

● 映像を再生する

① カレンダーから再生するファイルの日付をクリックする



② を左右にスライドし、再生する時間帯を選択する



③ 映像リストの | をクリックする



④ 選択中の映像をクリックする

表示エリアに映像が再生されます。



● 全画面表示

ををクリックすると全画面表示します。全画面表示中に をクリックすると元に戻ります。

・再生などの操作は、通常の画面と同様です。



<全画面表示：映像拡大>



クリックすると拡大表示する画面を切り替えます。



<全画面表示：地図拡大>

※注1: GPSデータがない場合は地図表示しません