

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
アトレーワゴン									
H17.5～H29.11	S32#・S33#系		D-103R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	助手席側	
H29.11～	S32#・S33#系		取付不可		取付不可				
アルティス									
H18.1～H21.1 H21.1～H22.3	V4#系	キーフリーシステム&スタートシステム 標準装備 (イモビライザー装備)	J-902+J-06 または ※2 J-902+J-07	ブッシュスタート付全車	A-17SF	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。エンジンスターター特殊制御設定をOFFに変更してください。ドアが開いていたりヘッドライトやスモールライトが点灯中(コンライト機能によるライト点灯時を含む)は、エンジンスターターでエンジン始動ができません。エンジンスターターによるアイドリング中に、ドアを開けるまたはヘッドライトやスモールライトが点灯すると、アイドリングを停止します。エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、ドアハンドル操作によるアンロックができなくなり、エンジンスターター停止後に電子キーのボタン操作で施錠・解錠を行うと復帰します。ターボタイマー機能は使用できません。コンライトキャンセル機能は使用できません。		運転席サイドカウル内	X
			VE-M351T、VE-E057T/E058T、VE-Eps50/51/52/57/58のみ取り付け可能です (VE-M350P、VE-E055P/E056P、VE-Eps 55P/56P は取り付けできません)						
			J-802	ブッシュスタート付全車	A-17SF	ドアが開いていたり、ヘッドライトやスモールライト点灯中はエンジンスターターでエンジン始動ができません。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売のA-60が必要になり、エンジンスターターのドア検出設定を「ON」に変更してください。エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、ドアハンドル操作によるアンロックができなくなり、エンジンスターター停止後に電子キーのボタン操作で施錠・解錠を行うと復帰します。VE-M351T、VE-E057T/E058T、VE-Eps50/51/52/57/58にターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内	X
H24.5～H26.9	V5#系	(全車ハイブリッド車) スマートエントリー&スタートシステム 標準装備 (イモビライザー装備)	T-126+J-196 ※1	ブッシュスタート付全車	A-17SF	エンジンの始動が出来る電子キー(予備キー)が別途必要となります。巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)が取り付け可能です。なお、一部取り付けない機種がありますので、必ず巻末の「イモビ対応アダプター適応表」をご確認ください。エンジンスターター特殊制御設定をOFFに変更してください。ターボタイマー機能は使用できません。車両の特性上、エンジン温暖時等は、モーター始動となることがあります。エンジンスターターによる始動操作に対しても、モーターでの始動となることがあります。エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、ドアハンドル操作によるアンロックができなくなり、エンジンスターター停止後に電子キーのボタン操作で施錠・解錠を行うと復帰します。		運転席サイドカウル内	X
			VE-E800psを取り付ける場合 この機種は取付け時に別途、電子キー(予備キー)が必要となります						
			J-952T ※1	ブッシュスタート付全車	A-17SF	エンジンの始動ができる電子キー(予備キー)が別途必要となります。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品A-60が必要となります。車両の特性上、エンジン温暖時等は、モーター始動となることがあります。エンジンスターターによる始動操作に対しても、モーターでの始動となることがあります。ターボタイマー機能はありません。エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、ドアハンドル操作によるアンロックができなくなり、エンジンスターター停止後に電子キーのボタン操作で施錠・解錠を行うと復帰します。取付時に一部製品側の配線加工が必要となります。		運転席サイドカウル内	X

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。
 ※2：機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「ブッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
 これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。		
				車両側条件	必要な別売品						
アルティス											
H26.9～H27.9 H27.10～H29.7	V5#系	(全車ハイブリッド車) スマートエントリー&スタートシステム標準装備 (イモビライザー装備)	T-127+J-196 ※1	プッシュスタート付全車	A-17SF	エンジンの始動が出来る電子キー(予備キー)が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)が取り付け可能です。 なお、一部取り付けできない機種がありますので、必ず巻末の「イモビ対応アダプター適応表」をご確認ください。 エンジンスターター特殊制御設定をOFFに変更してください。 ターボタイマー機能は使用できません。 車両の特性上、エンジン温暖時等は、モーター始動となることがあります。エンジンスターターによる始動操作に対しても、モーターでの始動となることがあります。 エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、ドアハンドル操作によるアンロックができなくなり、エンジンスターター停止後に電子キーのボタン操作で施錠・解錠を行うと復帰します。		運転席サイドカウル内	X		
			VE-E800psを取り付ける場合 この機種は取付け時に別途、電子キー(予備キー)が必要となります								
			J-952T ※1	プッシュスタート付全車	A-17SF	エンジンの始動ができる電子キー(予備キー)が別途必要となります。 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60 が必要となります。 車両の特性上、エンジン温暖時等は、モーター始動となることがあります。エンジンスターターによる始動操作に対しても、モーターでの始動となることがあります。 ターボタイマー機能はありません。 エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、ドアハンドル操作によるアンロックができなくなり、エンジンスターター停止後に電子キーのボタン操作で施錠・解錠を行うと復帰します。 取付時に一部製品側の配線加工が必要となります。		運転席サイドカウル内	X		
H29.7～	AXVH70N		調査中	調査中							
ウェイク											
H26.11～H28.5	LA70#・LA71#系	キーフリーシステム無しでスマートアシスト無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	D-104	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。 Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 ecoIDLE(エコアイドル)装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内	X		
		キーフリーシステム無しでスマートアシスト装備車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	D-104	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。 Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 ecoIDLE(エコアイドル)装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。 取付作業時バッテリーを外すと、スマートアシスト機能はリセットされますが、しばらく走行することでスマートアシスト機能が使用できるようになります。	要	運転席サイドカウル内	X		
		キーフリーシステム装備でスマートアシスト無し車 プッシュボタンスタート装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	ES-A004D、ES-A104Dのみ取り付け可能です	この機種は取付け時に別途、キー(メインキー)が必要となります							
		キーフリーシステム装備でスマートアシスト装備車 プッシュボタンスタート装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	別売品不要 (製品に同梱)	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができるキー(メインキー)が別途必要となります。 ターボタイマー機能はありません。 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売の A-60 が必要になります。			運転席サイドカウル内	X	
		キーフリーシステム装備でスマートアシスト無し車 プッシュボタンスタート装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	ES-A004D、ES-A104Dのみ取り付け可能です	この機種は取付け時に別途、キー(メインキー)が必要となります							
		キーフリーシステム装備でスマートアシスト装備車 プッシュボタンスタート装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	別売品不要 (製品に同梱)	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができるキー(メインキー)が別途必要となります。 ターボタイマー機能はありません。 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売の A-60 が必要になります。 取付作業時バッテリーを外すと、スマートアシスト機能がリセットされますが、しばらく走行することでスマートアシスト機能が使用できるようになります。		運転席サイドカウル内	X		

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。
 ※2：機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「プッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
 これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。		
				車両側条件	必要な別売品						
ウェイク											
H28.5～H29.11 H29.12～	LA70#・LA71#系	キーフリーシステム無し車	取付不可	取付不可							
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります	J-953D ※ 1	ブッシュスタート付全車	A-17SF+A-70II	巻末「VE-E800ps 取付に関するご注意」の中でJ-953Dで使用するキーについてで表示されている形状のキーのみの対応となります。エンジンの始動ができる電子カードキーが別途必要となります。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60 が必要となります。ターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内	×	
エッセ											
H17.12～H23.9	L23#・L24#系		T-116C	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内			
キャスト											
H27.9～H28.6 H28.6～H29.9 H29.10～	LA25#・LA26#系	キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります								
			J-953D ※ 1	ブッシュスタート付全車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができる電子カードキーが別途必要となります。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60 が必要となります。ターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内	X		
クー											
H18.5～H22.7	M40#・M41#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し)	T-116C	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内			
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	T-116C+J-92 ※ 1	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内			
H22.7～H25.1	M40#・M41#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し)	T-116C	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内			
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	T-116C+J-99 ※ 1	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	リアガラスに貼られている「低排出ガス車」のステッカーに星が3つ記載されている車両が対象となります。巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内			
コペン											
H14.6～H22.8	L88#系	イモビライザー無し車	D-102R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内			
		イモビライザー装備車	D-102R+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができるメカニカルキー(予備キー)が別途必要となります。巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内			
H22.8～H24.9	L88#系	イモビライザー標準装備	D-102R+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができるメカニカルキー(予備キー)が別途必要となります。巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内			
H26.6～	LA400K		取付不可	取付不可							

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。
 ※ 2：機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「ブッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
 これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等を取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
ソニカ									
H18.6～H21.4	L40#・L41#系	キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-123C+J-92 ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
タント(カスタム含む)									
H15.11～H19.12	L35#・L36#系	キーフリーシステム無し車 (全車セキュリティアラーム装備)	T-116C	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
H17.12～H19.12	L35#・L36#系	キーフリーシステム装備車 (全車セキュリティアラーム装備)	T-116C+J-92 ※ 1	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	○
H19.12～H22.9	L37#・L38#系	キーフリーシステム無し車 (全車セキュリティアラーム装備)	T-116C	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (全車セキュリティアラーム装備)	T-116C+J-96 ※ 1	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。	要	運転席サイドカウル内	○
H22.9～H23.6	L37#・L38#系	キーフリーシステム無し車 (全車セキュリティアラーム装備)	T-116C	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-116C+J-99 ※ 1	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	次の車台番号の車両に取り付け可能です。 ・2WD L375 車台番号 0369283～以降のキーフリーシステム付車 ・4WD L385 車台番号 0049634～以降のキーフリーシステム付車 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。	要	運転席サイドカウル内	○
H23.6～H23.11	L37#・L38#系	キーフリーシステム無し車 (全車セキュリティアラーム装備)	T-116C	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-116C+J-99 ※ 1	キーフリー付全車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。	要	運転席サイドカウル内	○

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

※ 2：機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「プッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。	
				車両側条件	必要な別売品					
タント (カスタム含む)										
H23.11 ~ H25.10	L37#・L38#系	キーフリーシステム無し車エコアイドル装備車 (全車セキュリティアラーム装備)	T-116C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 ecolDEL(エコアイドル)装備車は、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内		
		キーフリーシステム装備車 エコアイドル無し車/装備車とも (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-116C+J-99 ※1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。 ecolDLE(エコアイドル)装備車は、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内		
H25.10 ~ H27.5	LA60#・LA61#系	キーフリーシステム無し車 スマートアシスト無し車/装備車とも (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	D-104	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 ecolDLE(エコアイドル)装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。 スマートアシスト装備車の場合、取付作業時バッテリーを外すと、スマートアシスト機能がリセットされますが、しばらく走行することでスマートアシスト機能が使用できるようになります。	要	運転席サイドカウル内		
		キーフリーシステム装備車 プッシュボタンスタート装備 スマートアシスト無し車/装備車とも (イモビライザー装備、セキュリティアラーム装備)	ES-A004D、ES-A104Dのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、キー(メインキー)が必要となります		別売品不要 (製品に同梱)	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	エンジンの始動ができるキー(メインキー)が別途必要となります。 ターボタイマー機能はありません。 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売のA-60が必要となります。 スマートアシスト装備車の場合、取付作業時バッテリーを外すと、スマートアシスト機能がリセットされますが、しばらく走行することでスマートアシスト機能が使用できるようになります。		運転席サイドカウル内
H27.5 ~ H27.12 H27.12 ~ H28.11	LA60#・LA61#系	キーフリーシステム無し車	取付不可	取付不可						
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります		J-953D ※1	プッシュスタート付全車	A-175F+A-70II	巻末「VE-E800ps 取付に関するご注意」の中でJ-953Dで使用されるキーについてで表示されている形状のキーのみの対応となります。 エンジンの始動ができる電子カードキーが別途必要となります。 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60が必要となります。 ターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内
H28.12 ~ H29.12 H29.12 ~	LA60#・LA61#系	キーフリーシステム無し車	取付不可	取付不可						
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります		J-953D ※1	プッシュスタート付全車	A-175F+A-70II	巻末「VE-E800ps 取付に関するご注意」の中でJ-953Dで使用されるキーについてで表示されている形状のキーのみの対応となります。 エンジンの始動ができる電子カードキーが別途必要となります。 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60が必要となります。 ターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。
 ※2：機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「プッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
 これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけいないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
タント エグゼ (カスタム含む)									
H21.12 ~ H22.10	L45#・L46# 系	キーフリーシステム無し車 (全車セキュリティアラーム装備)	T-117C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-117C+J-99 ※1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。	要	運転席サイドカウル内	○
H22.10 ~ H23.7	L45#・L46# 系	キーフリーシステム無し車 (全車セキュリティアラーム装備)	T-117C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-117C+J-99 ※1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。	要	運転席サイドカウル内	○
H23.7 ~ H26.10	L45#・L46# 系	キーフリーシステム無し車 エコアイドル装備車 (全車セキュリティアラーム装備)	T-117C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。eColDLE(エコアイドル) 装備車は、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 エコアイドル無し車/装備車とも (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-117C+J-99 ※1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。eColDLE(エコアイドル) 装備車は、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内	

テリオスキッド

H18.8 ~ H24.5	J11#・J13# 系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し)	D-102R	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	取付不可		取付不可				

トール

H28.11 ~ H30.10	M90#・M91# 系	キーフリーシステム標準装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります			巻末「VE-E800ps 取付に関するご注意」の中でJ-953Dで使用するキーについてで表示されている形状のキーのみの対応となります。エンジンの始動ができる電子カードキーが別途必要となります。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60 が必要となります。ターボタイマー機能はありません。				X
			J-953D ※1	プッシュスタート付全車	A-175F+A-70II					

- ※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。
 ※2：機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「プッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
 これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが働かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 () 内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
トール									
H30.10～	M90#・M91#系	キーフリーシステム標準装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります						
			J-953D ※ 1	プッシュスタート付全車	A-175F+A-70II	巻末「IVE-E800ps 取付に関するご注意」の中でJ-953Dで使用するキーについてで表示されている形状のキーのみの対応となります。エンジンの始動ができる電子カードキーが別途必要となります。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60 が必要となります。ターボタイマー機能はありません。	運転席サイドカウル内		X
ビーゴ									
H18.1～H22.7	J20#・J21#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-116C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-116C+J-92 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H22.7～H28.3	J20#・J21#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-116C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-116C+J-92 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
ブーン									
H16.6～H22.2	M30#・M31#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し)	T-116C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	T-116C+J-92 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H22.2～H24.6 H24.6～H26.4	M60#・M61#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し)	T-117C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	T-117C+J-91II ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	イモビ対応アダプター J-91 II に内蔵させるメインキーが別途必要となります。巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。エンジンスターターでのアイドリング中はキーフリーシステムが動作しません。		運転席サイドカウル内	X
H26.4～H28.4	M60#・M61#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し)	T-117C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	ecolDLE(エコアイドル) 装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。		運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	T-117C+J-91II ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	イモビ対応アダプター J-91 II に内蔵させるメインキーが別途必要となります。巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。ecolDLE(エコアイドル) 装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。エンジンスターターでのアイドリング中はキーフリーシステムが動作しません。		運転席サイドカウル内	X
H28.4～H30.10	M70#・M71#系	キーフリーシステム無し車	取付不可	取付不可					
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります						
H30.10～	M70#・M71#系	キーフリーシステム無し車	取付不可	取付不可					
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	J-953D ※ 1	プッシュスタート付全車	A-175F+A-70II	エンジンの始動ができる電子カードキー(予備キー)が別途必要となります。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60 が必要となります。ターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内	X

※ 1: ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

※ 2: 機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「プッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。

これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
ブーンルミナス									
H20.12～H24.3	M5#2G系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し)	T-122	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	T-122+J-99 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。		運転席サイドカウル内	
ミラ									
H14.12～H18.12	L25#・L26#系		T-116C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H18.12～H20.12	L27#・L28#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-123C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備 プッシュボタンスタート無し車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-123C+J-92 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備 プッシュボタンスタート装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	取付不可	取付不可					
H20.12～H23.7	L27#・L28#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-123C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-123C+J-99 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。	要	運転席サイドカウル内	
H23.7～H25.2	L27#・L28#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-123C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-123C+J-99 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。	要	運転席サイドカウル内	

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

※ 2：機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「プッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。

これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

- ダイハツ -

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
ミラアヴィ									
H14.12～H18.12	L25#・L26#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し)	T-116C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	取付不可	取付不可					
ミライース									
H23.9～H24.5 H24.5～H25.8	LA30#・LA31#系	キーフリーシステム無し車 エコアイドル標準装備 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム無し車/装備車とも)	D-104	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。eColDEL(エコアイドル)装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。ターボタイマー機能は使用できません。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 エコアイドル標準装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	ES-A004D、ES-A104Dのみ取り付け可能です		この機種は取付け時に別途、キー(メインキー)が必要となります		エンジンの始動ができるキー(メインキー)が別途必要となります。eColDEL(エコアイドル)装備車の為、オルタネータ線必ず接続してください。ターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内
H25.8～H26.6 H26.7～H27.4 H27.4～H29.4	LA30#・LA31#系	キーフリーシステム無し車 エコアイドル標準装備 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム無し車/装備車とも)	D-104	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。eColDEL(エコアイドル)装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。スマートアシスト装備車の場合、取付作業時バッテリーを外すと、スマートアシスト機能はリセットされますが、しばらく走行することでスマートアシスト機能が使用できるようになります。ターボタイマー機能は使用できません。	要	運転席サイドカウル内	○
		キーフリーシステム装備車 エコアイドル標準装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	ES-A004D、ES-A104Dのみ取り付け可能です		この機種は取付け時に別途、キー(メインキー)が必要となります		エンジンの始動ができるキー(メインキー)が別途必要となります。eColDEL(エコアイドル)装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。ターボタイマー機能はありません。取付作業時バッテリーを外すと、スマートアシスト機能はリセットされますが、しばらく走行することでスマートアシスト機能が使用できるようになります。		運転席サイドカウル内
H29.5～	LA35#・LA36#系	キーフリーシステム無し車	取付不可	取付不可					
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です		この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります		エンジンの始動ができる電子カードキーが別途必要となります。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品A-60が必要となります。ターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内
ミラココア									
H21.8～H23.6 H23.6～H24.4	L67#・L68#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-123C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-123C+J-99※1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。	要	運転席サイドカウル内	○

※1: ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。
 ※2: 機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「ブッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
 これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
ミラ ココア									
H24.4～	L67#・L68#系	キーフリーシステム無し車 エコアイドル標準装備 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-123C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 ecolDEL(エコアイドル)装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内	○
		キーフリーシステム装備車 エコアイドル標準装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-123C+J-99 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。 エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。 ecolDEL(エコアイドル)装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内	○
ミラ ジーノ									
H16.11～H21.3	L65#・L66#系	セキュリティアラーム標準装備	T-116C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
ミラ トコット									
H30.6～	LA55#・LA56#系	キーフリーシステム無し車	取付不可	取付不可					
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります	J-953D ※ 1	プッシュスタート付全車	A-175F+A-70II	エンジンの始動ができる電子カードキーが別途必要となります。 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60 が必要となります。 ターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内
ムーヴ (カスタム含む)									
H14.10～H18.10	L15#・L16#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し)	T-116C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー装備)	取付不可	取付不可					
H18.10～H20.12	L17#・L18#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-123C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備、 プッシュボタンスタート無し車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-123C+J-92 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	○
		キーフリーシステム装備、 プッシュボタンスタート装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	取付不可	取付不可					

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

※ 2：機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「プッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが働かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。	
				車両側条件	必要な別売品					
ムーヴ (カスタム含む)										
H20.12 ~ H22.12	L17#・L18#系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-123C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内		
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-123C+J-99 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。	要	運転席サイドカウル内	○	
H22.12 ~ H23.11	LA10#・LA11#系	キーフリーシステム無し車 エコアイドル無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	D-104	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内		
		キーフリーシステム装備、 プッシュボタンスタート装備、 エコアイドル装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	ES-A004D、ES-A104Dのみ取り付け可能です		この機種は取付け時に別途、キー (メインキー) が必要となります					
H23.11 ~ H24.12	LA10#・LA11#系	キーフリーシステム無し車エコアイドル装備車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	D-104	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。eColDLE (エコアイドル) 装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内		
		キーフリーシステム装備、プッシュボタン スタート装備、エコアイドル無し車 / 装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	ES-A004D、ES-A104Dのみ取り付け可能です		この機種は取付け時に別途、キー (メインキー) が必要となります					
H24.12 ~ H26.12	LA10#・LA11#系	キーフリーシステム無しで スマートアシスト無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	D-104	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。eColDLE (エコアイドル) 装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内		
		キーフリーシステム無しで スマートアシスト装備車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	D-104	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。Pポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。eColDLE (エコアイドル) 装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。取付作業時バッテリーを外すと、スマートアシスト機能はリセットされますが、しばらく走行することでスマートアシスト機能が使用できるようになります。	要	運転席サイドカウル内		
		キーフリーシステム装備で スマートアシスト無し車 プッシュボタンスタート装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	ES-A004D、ES-A104Dのみ取り付け可能です		この機種は取付け時に別途、キー (メインキー) が必要となります					
		キーフリーシステム装備で スマートアシスト装備車 プッシュボタンスタート装備 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	別売品不要 (製品に同梱)	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	エンジンの始動ができるキー (メインキー) が別途必要となります。ターボタイマー機能はありません。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売の A-60 が必要となります。		運転席サイドカウル内		
		別売品不要 (製品に同梱)	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	エンジンの始動ができるキー (メインキー) が別途必要となります。ターボタイマー機能はありません。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売の A-60 が必要となります。取付作業時バッテリーを外すと、スマートアシスト機能がリセットされますが、しばらく走行することでスマートアシスト機能が使用できるようになります。		運転席サイドカウル内			

※ 1 : ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。
 ※ 2 : 機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「プッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
 これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけいないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
ムーヴ (カスタム含む)									
H26.12 ~ H28.6 H28.6 ~ H29.7 H29.8 ~	LA15#- LA16# 系	キーフリーシステム無し車	取付不可	取付不可					
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります	J-953D ※ 1	プッシュスタート付全車	A-175F+A-70II	エンジンの始動ができる電子カードキーが別途必要となります。 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60 が必要となります。 ターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内
ムーヴキャンバス									
H28.9 ~ H29.9 H29.9 ~	LA80#- LA81# 系	キーフリーシステム無し車	取付不可	取付不可					
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	VE-E800psのみ取り付け可能です この機種は取付け時に別途、電子カードキーが必要となります	J-953D ※ 1	プッシュスタート付全車	A-175F+A-70II	エンジンの始動ができる電子カードキーが別途必要となります。 車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売品 A-60 が必要となります。 ターボタイマー機能はありません。		運転席サイドカウル内
ムーヴコンテ (カスタム含む)									
H20.8 ~ H23.6	L57#- L58# 系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-117C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。 P ポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、P ポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-117C+J-99 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。 P ポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、P ポジション設定を行ってください。 エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。	要	運転席サイドカウル内	○
H23.6 ~ H24.4 H24.4 ~ H25.6 H25.6 ~ H27.4 H27.4 ~ H29.3	L57#- L58# 系	キーフリーシステム無し車エコアイドル装備車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-117C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。 P ポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、P ポジション設定を行ってください。 eColDLE (エコアイドル) 装備車の為、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内	
		キーフリーシステム装備、 エコアイドル装備車 / 無し車とも (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-117C+J-99 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。 P ポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、P ポジション設定を行ってください。 エンジンスターターでのアイドリング中やアイドリング停止後は、キーフリーシステムが動作しないことがあります。 eColDEL (エコアイドル) 装備車は、オルタネータ線を必ず接続してください。	要	運転席サイドカウル内	○
ムーヴラテ									
H16.8 ~ H21.3	L55#- L56# 系	キーフリーシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム装備)	T-116C	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。 P ポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、P ポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
H19.6 ~ H21.3	L55#- L56# 系	キーフリーシステム装備車 (イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	T-116C+J-92 ※ 1	キーフリー付全車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル (双方向) / (単方向) が取り付け可能です。 P ポジション設定が正常に認識されないため、必ずブレーキ検出線を接続してください。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、P ポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	○

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

※ 2：機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「プッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31

ダイハツ

車種名や車体型式、年式の記載がない車両やマニュアルミッション車や商用車、貨物車等は取り付けできません。

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ()内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)		ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
			車両側条件	必要な別売品	車両側条件	必要な別売品				
メビウス										
H25.4～H26.11	ZVW41	スマートエントリー&スタートシステム標準装備 (イモビライザー装備)	VE-M350P、VE-E055P/E056P、VE-Eps55P/Eps56P 以外の機種を取り付ける場合 (VE-M351T、VE-E057T/E058T、VE-E-Eps50/51/52/57/58 は取り付けできません)							
			J-905+J-06+J-803 または ※2 J-905+J-07+J-803	プッシュスタート付全車	A-175F	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。エンジンスターター特殊制御設定をOFFに変更してください。ドアが開いていたりヘッドライトやスモールライトが点灯中(コンライト機能によるライト点灯時を含む)は、エンジンスターターでエンジン始動ができません。車両の特性上、エンジン温暖時等は、モーター始動となることがあります。エンジンスターターによる始動操作に対しても、モーターでの始動となることがあります。エンジンスターターによるアイドリング中に、ドアを開けるまたはヘッドライトやスモールライトが点灯すると、アイドリングを停止します。エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、ドアハンドル操作によるアンロックができなくなり、エンジンスターター停止後に電子キーのボタン操作で施錠・解錠を行うと復帰します。ターボタイマー機能は使用できません。コンライトキャンセル機能は使用できません。	運転席サイドカウル内	X		
H26.11～	ZVW41		VE-M350P、VE-E055P/E056P、VE-Eps55P/Eps56P を取り付ける場合 (VE-M351T、VE-E057T/E058T、VE-Eps50/51/52/57/58 は取り付けできません)							
			J-803	プッシュスタート付全車	A-175F	車両の特性上、エンジン温暖時等は、モーター始動となることがあります。エンジンスターターによる始動操作に対しても、モーターでの始動となることがあります。車両のライトスイッチをオートライトで使用する場合、別売のA-60が必要になり、エンジンスターターのドア検出設定を「ON」に変更してください。エンジンスターターでのエンジン始動/停止後は、ドアハンドル操作によるアンロックができなくなり、エンジンスターター停止後に電子キーのボタン操作で施錠・解錠を行うと復帰します。VE-M350P、VE-E055P/E056P、VE-Eps55P/Eps56P にターボタイマー機能はありません。	運転席サイドカウル内	X		
H26.11～	ZVW41		取付不可	取付不可						

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。
 ※2：機種によりご用意いただく別売品が異なります。詳しくは、巻末の「プッシュスタート対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2018年12月4日現在のものです。
 これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
和暦	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31