

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。  
『解除する』に変更すると、エンジン始動時にアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ( )内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
<b>e k アクティブ</b>									
H16.5～H18.8	H81W		M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
<b>e k カスタム</b>									
H25.6～H26.7 H26.7～H26.12 H26.12～H27.10 H27.10～H29.1 H29.1～H29.9	B11W	エンジンスイッチ＋キーレス オペレーションシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム無し)	M-109	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。ターボタイマー機能は使用できません。	要	運転席サイドカウル内	
		エンジンスイッチ＋キーレス オペレーションシステム装備車 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し)	取付不可		取付不可				
H29.10～	B11W	エンジンスイッチ＋キーレス オペレーションシステム標準装備 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し)	取付不可		取付不可				
<b>e k クラッシィ</b>									
H15.5～H17.11	H81W		M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
<b>e k スペース（クロススペース含む）</b>									
H26.2～H27.4 H27.4～H28.12 H28.12～H29.9 H29.10～R2.3	B11A	エンジンスイッチ＋キーレス オペレーションシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム無し)	M-109	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。ターボタイマー機能は使用できません。	要	運転席サイドカウル内	
		エンジンスイッチ＋キーレス オペレーションシステム装備車 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し)	取付不可		取付不可				
R2.3～	B3#A		取付不可		取付不可				
<b>e k スポーツ</b>									
H14.9～H18.9	H81W		M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H18.9～H20.8	H82W		M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H20.8～H25.6	H82W	セキュリティアラーム標準装備	M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
<b>e k ワゴン（クロス含む）</b>									
H13.10～H18.9	H81W		M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H18.9～H20.8	H82W		M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H20.8～H25.6	H82W	セキュリティアラーム標準装備	M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2021年12月24日現在のものです。  
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5	2020	2021	2022
和暦	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5	R2	R3	R4

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。  
『解除する』に変更すると、エンジン始動時にアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ( )内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
e kワゴン (クロス含む)									
H25.6～H26.7 H26.7～H26.12 H26.12～H27.10 H27.10～H29.1 H29.1～H29.9 H29.10～H31.3	B11W	エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム無し車 (イモビライザー無し、セキュリティアラーム無し)	M-109	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。 ターボタイマー機能は使用できません。	要	運転席サイドカウル内	
		エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム装備車 (イモビライザー装備、セキュリティアラーム無し)	取付不可		取付不可				
H31.4～	B33W～B38W		取付不可		取付不可				

i (アイ)									
H18.1～H25.9	HA系		M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	

RVR									
H22.2～H23.10 H23.10～H29.9 H29.10～	GA3W GA4W	エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム無し車 (オートストップ&ゴー装備車含む) (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	M-109+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF	エンジンの始動ができるメカニカルキー(予備キー)が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。 ターボタイマー機能は使用できません。	要	運転席サイドカウル内	○
		エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム装備車 (オートストップ&ゴー装備) (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	取付不可		取付不可				

アウトランダー									
H17.10～H19.10	CW系	キーレスオペレーションシステム無し車/装備車とも (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	M-108R+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができるメカニカルキー(予備キー)が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
H19.10～H24.10	CW系	キーレスオペレーションシステム無し車/装備車とも (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	M-108R+J-91II ※ 1	電気式ドアロック付車	A-17SF	エンジンの始動ができるメカニカルキー(予備キー)が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル(双方向)/(単方向)が取り付け可能です。ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	
H24.10～H27.7 H27.7～R2.12	GF7～8		取付不可		取付不可				

アウトランダー PHEV									
H24.12～H27.7 H27.7～R3.12	GG2W		取付不可		取付不可				
R3.12～	GN0W		調査中		調査中				

エクリプス クロス									
H30.3～	GK1W		取付不可		取付不可				

エクリプス クロス PHEV									
R2.12～	GL3W		取付不可		取付不可				

※ 1: ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2021年12月24日現在のものです。  
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5	2020	2021	2022
和暦	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5	R2	R3	R4

## &lt;注意事項&gt;

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。  
『解除する』に変更すると、エンジン始動時にアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ( )内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
ギャランフォルティス									
H19.8～H27.3	CY系	キーレスオペレーションシステム 無し車/装備車とも (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) (TC-SST車は取付不可)	M-108R+J-9111 ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。 ターボタイマー機能は使用できません。	要	運転席サイドカウル内	
ギャランフォルティス スポーツバック									
H20.12～H27.3	CX系	キーレスオペレーションシステム 無し車/装備車とも (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備) (TC-SST車は取付不可)	M-108R+J-9111 ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線に接続し、必ずブレーキペダル操作でのPポジション設定を行ってください。 ターボタイマー機能は使用できません。	要	運転席サイドカウル内	
グランディス									
H15.5～H21.3	NA系	イモビライザー標準装備	M-108R+J-9111 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-17SF	エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
コルト									
H14.11～H24.7	Z2#系	セキュリティアラーム標準装備	M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
コルト プラス									
H16.10～H24.7	Z2#系	セキュリティアラーム標準装備	M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
タウンボックス									
H11.4～H23.11	U6#系		M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H26.2～H27.3	DS64W	全車セキュリティアラーム装備	S-115	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H27.3～	DS17W		取付不可	取付不可					
ディグニティ									
H24.7～H28.12	Y51		取付不可	取付不可					
デリカD：2									
H23.3～H25.12	MB15S	キーレスオペレーションシステム標準装備 (オートストップ&ゴー装備車含む) (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-117+J-98 ※ 1	取付不可		巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			
H25.12～H27.12	MB15S	キーレスオペレーションシステム標準装備 オートストップ&ゴー無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-98 ※ 1	取付不可		車台番号 MB15S-250001～400000の車両が対象となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
		キーレスオペレーションシステム標準装備 オートストップ&ゴー装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	S-118+J-197 ※ 1	取付不可		車台番号 MB15S-510001～650000の車両が対象となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ターボタイマー機能は使用できません。			X
H27.12～R.2.12	MB36S		取付不可	取付不可					
R.2.12～	MB37S		取付不可	取付不可					

※ 1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2021年12月24日現在のものです。  
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5	2020	2021	2022
和暦	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5	R2	R3	R4

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付キーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。  
『解除する』に変更すると、エンジン始動時にアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ( )内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
デリカ D : 2 ハイブリッド									
H29.1 ~ R2.12	BM46S		取付不可		取付不可				
デリカ D : 3									
H23.10 ~ H31.4	BM20		N-108	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向） / （単方向）が取り付け可能です。		メーター裏	
デリカ D : 5									
H19.1 ~ H21.12	CV系	キーレスオペレーションシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	M-108R+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向） / （単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	X
		キーレスオペレーションシステム装備車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	M-108R+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	エンジン始動ができるキーレスオペレーションキー（電子キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向） / （単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	X
H21.12 ~ H27.12	CV系	ガソリン車キーレスオペレーションシステム無し車 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	M-108R+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	車台番号 CV2W-0700101 ~、CV4W-0400101 ~、CV5W-0400101 ~ のキーレスオペレーションシステム無車を取り付の対象となります。 エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向） / （単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	X
		ガソリン車キーレスオペレーションシステム装備車 (オートストップ & ゴー装備車含む) (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	M-108R+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	車台番号 CV2W-0700101 ~、CV4W-0400101 ~、CV5W-0400101 ~ のキーレスオペレーションシステム付車を取り付の対象となります。 エンジン始動ができるキーレスオペレーションキー（電子キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向） / （単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	X
H24.12 ~ H27.12	CV系	ディーゼル車キーレスオペレーションシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	M-108R+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができるキーレスオペレーションキー（電子キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向） / （単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	X
H27.12 ~ H31.2	CV系	(ガソリン車、ディーゼル車共通) キーレスオペレーションシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	M-108R+J-91II ※ 1	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	エンジンの始動ができるキーレスオペレーションキー（電子キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向） / （単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	運転席サイドカウル内	X
H31.3 ~	CV系	(ガソリン車、ディーゼル車共通) キーレスオペレーションシステム標準装備 (全車イモビライザー、セキュリティアラーム装備)	取付不可		取付不可				
トッポ									
H20.9 ~ H25.9	H82A	セキュリティアラーム標準装備	M-108R	純正キーレス付車	A-17SF+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向） / （単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
パジェロ									
H15.10 ~ H18.10	V6#系 V7#系	イモビライザー標準装備	取付不可		取付不可				

※ 1 : ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2021年12月24日現在のものです。  
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5	2020	2021	2022
和暦	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5	R2	R3	R4

<注意事項>

- ・オートクルーズや電動チルトステアリング、ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらが動かないことがあります。
- ・セキュリティシステムや後付け用品の警報装置とは併用できない場合があります。
- ・イモビ対応アダプターの設定がないイモビライザー装備車には取り付けできません。
- ・ドアロック機能の車両側条件「純正キーレス付車」は、工場生産時でのキーレスエントリー装備車を表し、ディーラーオプションでの後付けキーレスエントリー車はドアロック機能をご使用いただけません。

※ユーザーカスタマイズのセンタードアロック機能は、変更せずにご使用ください。  
『解除する』に変更すると、エンジン始動時にアンロック（解錠）が行われます。

年式	車体型式	車両の装備や仕様 ( )内はイモビライザーやセキュリティアラームの有無を記載しています	エンジン始動に必要な別売品 (ハーネスやアダプター)	ドアロック機能を使用するための別売品		備考 エンジンスターターをご使用いただく上での条件や制限事項です。	ブレーキ検出線の接続	ドアロック車両接続先	アイドリング中の純正ドアロック動作の可否 ※一部確認車両での情報です。参考情報としてご利用ください。
				車両側条件	必要な別売品				
<b>パジェロ</b>									
H18.10～H20.10 H20.10～H26.6	V83W V87W V93W V97W	ガソリン車 (イモビライザー、セキュリティアラーム標準装備)	M-108R+J-9111 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-175F	エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H20.10～H26.6	V88W V98W	ディーゼル車 (イモビライザー、セキュリティアラーム標準装備)	M-108R+J-9111 ※ 1	電気式ドアロック付車	A-175F	エンジンの始動ができるメカニカルキー（予備キー）が別途必要となります。 巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H26.7～	V83W V93W	ガソリン車 (イモビライザー、セキュリティアラーム標準装備)	取付不可	取付不可					
	V88W V98W	ディーゼル車 (イモビライザー、セキュリティアラーム標準装備)	取付不可	取付不可					
<b>パジェロイオ</b>									
H10.6～H19.6	H6#系 H7#系		M-108R	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席ヒューズボックス部	
<b>パジェロミニ</b>									
H10.10～H20.9	H5#系		M-108R	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
H20.9～H25.2	H5#系	全車セキュリティアラーム装備	M-108R	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
<b>ブラウディア</b>									
H24.7～H28.12	Y51		取付不可	取付不可					
<b>ミニカ</b>									
H10.10～H20.9	H4#系		M-108R	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
<b>ミラージュ</b>									
H24.8～H28.1	A05A	エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム無し車オートストップ&ゴー無し車/装備車とも (イモビライザー無し)	M-109	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。 ブレーキ検出線をフットブレーキ線またはパーキングポジションインジケータ線に接続し、Pポジション設定を行ってください。	要	助手席側	
		エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム装備車オートストップ&ゴー装備 (イモビライザー装備)	取付不可	取付不可					
H28.1～	A03A	エンジンスイッチ+キーレスオペレーションシステム全車標準装備	取付不可	取付不可					
<b>ランサー (エボリューションシリーズは取付不可)</b>									
H15.2～H22.11	CS系		M-108R	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	
<b>ランサーワゴン</b>									
H15.2～H19.6	CS系		M-108R	純正キーレス付車	A-175F+A-70II	巻末「エンジンスターター機種一覧表」汎用モデル（双方向）/（単方向）が取り付け可能です。		運転席サイドカウル内	

※1：ご使用いただけない機種があります。詳しくは、巻末の「イモビ対応アダプター対応表」をご確認ください。

記載の情報は、2021年12月24日現在のものです。  
これ以降に変更が行われたお車については、記載の情報でご使用いただけないことがあります。

西暦	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/4	2019/5	2020	2021	2022
和暦	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R1.5	R2	R3	R4

# イモビ対応アダプター対応表

機種 品番	VE-E1100ps	VE-E800ps	VE-E38 VE-E37 VE-E36 VE-E29 VE-E28 VE-E27	VE-E9 VE-E8 VE-E7 VE-E6 VE-E5 VE-E4	VE-E9910st VE-E8810st VE-E7710st VE-E9900st VE-E8800st VE-E7700st	VE-E810K	VE-E990R VE-E890R VE-E790R VE-E690R VE-E590R VE-E490R VE-E480R VE-E470R	VE-E750W VE-E740W VE-E650V	VE-E640V	VE-E450R VE-E440R	VE-BS1 VE-E83R VE-E82R VE-E81R VE-E80R VE-E73R VE-E72R VE-E71R VE-E70R	DCL82ES DCL81ES	DCL80ES	VE-E79R VE-E78R VE-E77R VE-E76R VE-E69R VE-E68R VE-E67R	VE-E65R VE-E56R VE-E55R ESL-54R	VE-E6610st VE-E6600st VE-E62R VE-E61R VE-E60R VE-E48R ESL-170R ESL-169R	ESL-172R ESL-171R ESL-167R ESL-165R ESL-64R	
	イモビ対応アダプター	A-81	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A-84 A-85 A-88 A-89 J-90		×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
J-91II J-92 J-93 J-94 J-95 J-96 J-97II J-98 J-99		×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
J-192 J-194 J-195 J-197 J-198		×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
J-196		×	×	×	×	○	×	○	○	×	×	○	○	×	○	×	○	
J-193N		×	×	×	×	○	×	○	○	×	×	○	○	×	○	×	△	○
J-951T J-952T J-953D J-954C J-956N		×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※ 対応表内に記載のない機種は取り付けできません。

○：使用可能

×

×：使用不可

△：一部車種で取付不可（注1）

注1：キューブ（Z12）プッシュスタートシステム装備車 H20.11～の車両で J-193N を使用する場合、VE-E6610st/6600st、VE-E48R/62R/61R/60R、ESL-170R/169R は取付できません。

# エンジンスターター機種一覧表

## 汎用モデル (双方向)

VE-E9910st	VE-E890R	VE-E480R	VE-E77R	VE-E62R	ESL-167R
VE-E8810st	VE-E810K	VE-E470R	VE-E76R	VE-E61R	ESL-165R
VE-E7710st	VE-E790R	VE-E450R	VE-E73R	VE-E60R	ESL-64R
VE-E6610st	VE-E750W	VE-E440R	VE-E72R	VE-E56R	ESL-54R
VE-E9900st	VE-E740W	VE-E83R	VE-E71R	VE-E55R	DCL82ES
VE-E8800st	VE-E690R	VE-E82R	VE-E70R	VE-E48R	DCL81ES
VE-E7700st	VE-E650V	VE-E81R	VE-E69R	ESL-172R	DCL80ES
VE-E6600st	VE-E640V	VE-E80R	VE-E68R	ESL171R	
VE-BS1	VE-E590R	VE-E79R	VE-E67R	ESL-170R	
VE-E990R	VE-E490R	VE-E78R	VE-E65R	ESL-169R	

## 汎用モデル (単方向)

VE-E9	VE-E4	VE-E28
VE-E8	VE-E38	VE-E27
VE-E7	VE-E37	
VE-E6	VE-E36	
VE-E5	VE-E29	

## 車種専用モデル

VE-E1100ps	VE-E057T	VE-Eps56P	VE-M031H
VE-E800ps	VE-E056P	VE-Eps55P	
VE-M351T	VE-E055P	VE-Eps52	
VE-M350P	VE-Eps58	VE-Eps51	
VE-E058T	VE-Eps57	VE-Eps50	

## オールインワンパッケージモデル

ES-A004D	ES-A104D
----------	----------